

Milizid

Verkaufseinheiten

	Art.-Nr.
Flasche à 200 ml (Karton 25x200 ml)	00103
Flasche à 1 Liter (Karton 12x1 Liter)	00104
Kanister à 10 Liter	30007
Fass à 200 kg	30000
Container à 1.000 kg	30068

Zubehör

	Art.-Nr.
Handsprüher MILIZID 600 ml rot mit Schaumdüse, leer	00207
Sprühgerät MILIZID 3 Liter, leer	88892
Drucksprüher MILIZID rot 1,5 Liter, leer	80220

Produkteigenschaften

- Entfernt mineralische und organische Verschmutzungen (z.B. Kalk, Kalkseife, Kesselstein, Zementschleier, Urinstein, Rost, Hautfett-, Körpercreme-, Kosmetikrückstände)
- Grund- und Unterhaltsreiniger für Sanitär- und Schwimmbadbereich
- RK-gelistet für keramische Beläge
- Geprüft und geeignet für Epoxidharzfugen
- Mit allen Reinigungsverfahren anwendbar, auch mittels Soft-Schaumreinigung
- Anwendung auf intakten Armaturen geeignet
- Deodorierende Reinigung
- Wirksam ohne Mechanik
- Glänzt ohne Nachledern
- Schont Chrom, Kunststoffoberflächen, säurefeste Fliesen, Emaille, gemäß DIN ISO 2722 unter normalen Anwendungsbedingungen
- Einfache, ergonomische Anwendung aus der praktischen 1l-Schräg-Spritzdüsenflasche
- Reduzierte CO₂-Emission durch Verwendung von Gebinden mit Recyclatanteil



Anwendungsbereich

Für die wirksame Reinigung aller säurebeständigen Materialien in Sanitärräumen und Nasszellen. Mittels ALLER Reinigungsverfahren anwendbar.



Anwendungsanleitung

Reinigung von WC-Keramik: Vor Ausbringung von Toilettensitz komplett hochklappen, unter dem Rand der WC-Keramik ausbringen, mit Toilettenbürste bearbeiten und nach kurzer Einwirkzeit Spülung betätigen. Reinigung von Armaturen, Inventar, Wände, Böden: Vor Ausbringung grundsätzlich vorwässern. Produktlösung auf Reinigungstextil geben, auf zu reinigender Oberfläche verteilen und mit klarem Wasser nacharbeiten bzw. nachspülen.

Unterhaltsreinigung: Fußböden und Wände: 0,25 – 0,5 %, Inventarreinigung: 0,25 – 2,0 %, Sprayreinigung: 0,25 – 10 %

Zwischen- und Grundreinigung: Zwischen- und Bauschlussreinigung: 10 % bis pur, Zementschleierentfernung auf Granit max. 10 %, Grundreinigung: 10 % bis pur.



DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch



Anwendungshinweise

- Nur auf säurebeständigen Materialien anwenden.
- Fugen vorwässern.
- Vor Ausbringung Toilettensitz komplett hochklappen.
- Softschaumbildung zeigt die bereits benetzten Flächen.
- Sprühnebel nicht einatmen.
- Nach kurzer Einwirkzeit mit klarem, kaltem Wasser nachspülen.
- Mit Handsprühflasche und Drucksprüher anwendbar.
- Nicht zur Entkalkung des Innenlebens von Brauseköpfen geeignet.
- Nicht anwenden auf beschädigten Chromarmaturen, Nickel- und Zink-Oberflächen/-Armaturen.
- Nicht anwenden auf Emaille, das nicht der DIN-Norm entspricht.

Umgangshinweise

- Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen
- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: 5°C bis 35°C
- Farbveränderungen/Farbunterschiede haben keinen Einfluss auf die Qualität.



Technische Informationen

Produktfarbe: Rot
Enthält Duftstoffe: Ja
Enthält Farbstoffe: Ja

Dichte: 1,07 g/ml
GIS-CODE: GS35

pH conc

2	4	6	8	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

Kennzeichnung



Achtung
Verursacht Hautreizungen Verursacht schwere Augenreizung

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 260815



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör
finden Sie auf unserer Website:

<https://shop.dr-schnell.com/milizid>

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch

